

Section 5: Fiches de programmation

Index des fiches de programmation

Option de programmation	Page	Option de programmation	Page
[000] Définitions du clavier.....	31	[348] Codes de transmission de test	45
[001]-[004] Définitions de la zone	31	[349] Codes de transmission d'entretien du PC5700	45
[005] Horloge du système.....	32	[350] Options de format du communicateur	46
[006] Code installateur.....	32	[351]-[358] Acheminement d'appels du communicateur d'alarme/ rétablissement	46
[007] Code maître	32	[359]-[366] Acheminement d'appels du communicateur de	46
[008] Code d'entretien.....	32	rétablissement/violation	46
[009] Programmation des sorties PGM 1 et 2	33	[367]-[374] Acheminement d'appels du communicateur d'ouverture/	46
[010] Programmation des sorties PGM 3-10	33	fermeture du communicateur.....	46
[011] Programmation des sorties PGM 11-14	33	[375] Acheminement d'appels du communicateur d'entretien du système	47
[012] Options de verouillage du clavier	33	[376] Acheminement d'appels du communicateur de transmissions de	47
[013] Options du 1er système	33	test du système.....	47
[014] Options du 2ème système	34	[377] Variables de communication.....	47
[015] Options du 3ème système	34	[378] Horaire du jour de transmission du test	47
[016] Options du 4ème système	34	[379] Horaire du jour du DLS périodique	47
[017] Options du 5ème système	34	[380] Options du 1er communicateur	47
[018] Options du 6ème système	35	[381] Options du 2ème communicateur	48
[019] Options du 7ème système	35	[382] Options du 3ème communicateur	48
[020] Attributions de zone au clavier	35	[383] Options du 4ème communicateur	48
[021] Options du 8° système	35	[401] Codes d'option de téléchargement du DLS.....	48
[022] Options du 9° système	36	[402] Numero de téléphone pour téléchargement du DLS	49
[023] Options du 10° système.....	36	[403]-[404] Code d'accès pour téléchargement du DLS/ Code	49
[030] Réponse du circuit de la zone (Zones 1-8).....	36	d'identification du panneau	49
[101]-[164] Attributions des zones	37	[405] Temporisateur d'appel double du répondeur.....	49
[165] Tentatives maximales de composition pour chaque numéro de téléphone.	39	[406] Nombre de tonalités pour répondre.....	49
[166] Attente d'après composition pour handshake (tous les formats)	40	[499] Démarrage du téléchargement du PC-Link.....	49
[167] Attente pour confirmation des comm. de l'interface du T-Link.....	40	[501]-[502] Attributs des sorties PGM 1 et 2 (Panneau principal).....	50
[168] Avancement de l'horloge (horaire d'été)	40	[503]-[504] Attributs des sorties PGM 3 et 4 (Panneau principal/PC5208)	50
[169] Retour en arrière de l'horloge (horaire défaut).....	40	[505]-[510] Attributs des sorties PGM 5-10 (5208).....	50
[170] Temporisateur de sortie PGM	40	[511]-[514] Attributs des sorties PGM 11-14 (5204).....	50
[171] Temporisateur de sortie PGM de violation	40	[551]-[552] Attribution des partitions aux sorties PGM 1 et 2	51
[175] Temporisateur d'avancement de l'armement automatique	40	[553]-[554] Attribution des partitions aux sorties PGM 3 et 4	51
[176] Temporisateur de croisement de zone/code police	40	[555]-[560] Attribution des partitions aux sorties PGM 5-10 (5208) ..	51
[181]-[188] Programmation d'armement automatique	40	[561]-[564] Attribution des partitions aux sorties PGM 11-14 (5204)..	51
[190] Pré-alerte d'armement pour zone sans activité	40	[601]-[604] Codes de transmission de fermeture (armement)	51
[191]-[198] Temporisateurs d'armement pour zone sans activité	41	[605]-[608] Codes de transmission d'ouverture (désarmement).....	52
[199] Temporisateur de pré-alerte d'armement automatique	41	[681]-[688] Programmation du désarmement automatique	52
[201] Masque de sélection de partition	41	[691]-[698] Programmation de jours fériés pour désarmement automatique.	52
[301] 1er numéro de téléphone (32 chiffres).....	42	[700] Ajuste automatique de l'horloge	53
[302] 2ème numéro de téléphone (32 chiffre).....	42	[701] Premières options internationales	53
[303] 3ème numéro de téléphone (32 chiffres)	42	[702] Secondes options internationales	53
[304] Séquence d'annulation d'appel en instance (6 chiffres).....	42	[703] Délai entre les tentatives de composition	53
[310] Code de compte du système	42	[801] Programmation du module d'impression PC5400.....	54
[311]-[318] Numéros de compte de la partition 1-8	42	[802] Programmation VOX PC59xx.....	54
[320]-[323] Codes de transmission d'alarme, zones 01-64	42	[803] Programmation du communicateur alternatif	54
[324]-[327] Codes de transmission de rétablissement d'alarme, zones 01-64	43	[804] Programmation du module d'expansion sans fil	54
[328] Codes de transmission d'alarme divers	43	[805] Programmation PC5100.....	54
[329] Rétablissement et alarme de priorité	43	[851] Programmation T-LINK.....	54
[330]-[333] Codes de transmission de violation, zones 01-64	43	[898] Enregistrement de dispositifs sans fil	54
[334]-[337] Codes de transmission de rétablissement de violation,	44	[899] Programmation de modèles	54
zones 01-64	44	[900] Affichage de la version du panneau	54
[338] Codes de transmission de violation divers	44	[901] Activation/Désactivation du mode de test de promenade.....	54
[339]-[340] Codes de transmission de fermeture (armement),	44	[902] Rétablissement de la supervision du module	54
codes d'accès 1-32	44	[903] Visualisation de supervision du module	54
[341] Codes de transmission de fermeture (armement) divers.....	44	[904] Test de localisation du module sans fil	54
[342]-[343] Codes de transmission d'ouverture (désarmement),	44	[990] Activation du verouillage d'installateur	54
codes d'accès 1-32	44	[991] Désactivation du verouillage d'installateur	54
[344] Codes de transmission d'ouverture (désarmement) divers	45	[993] Etat par défaut du communicateur alternatif	54
[345] Codes de transmission d'alarme d'entretien.....	45	[995] Etat par défaut du module du Escort5580.....	54
[346] Codes de transmission de rétablissement d'entretien	45	[996] Etat par défaut du récepteur sans fil	54
[347] Codes de transmission d'entretien divers	45	[997] Etat par défaut du module PC5400	54
		[998] Etat par défaut du module PC59xx	54
		[999] Etat par défaut du panneau de commande principal.....	54

Fiches de programmation

i Les sections de programmation ombragées indiquent les exigences minimales de programmation.

i Les défauts SIA FAR CP-01 sont indiqués par un texte en gris.

Programmation des partitions des claviers/adresses et touches de fonction

[000] Définitions du clavier

i Ceci doit être fait dans chaque clavier à être programmé.

[0] Adresse de la adresse [Les entrées valides sont 0-8 pour la partition, 1-8 pour la adresse (ex.: pour définir un clavier dans la partition 3 et dans la adresse 1, digite (31)].

[1] Attribution de la touche de fonction 1 (Les entrées valides sont 00-33)

[2] Attribution de la touche de fonction 2 (Les entrées valides sont 00-33)

[3] Attribution de la touche de fonction 3 (Les entrées valides sont 00-33)

[4] Attribution de la touche de fonction 4 (Les entrées valides sont 00-33)

[5] Attribution de la touche de fonction 5 (Les entrées valides sont 00-33)

Options de touches de fonction:

00 Non utilisé	12 [*][6] Fonctions d'utilisateur	24 Groupe d'inhibition d'annulation
01 Sélection de la partition 1	13 Sortie de commande n°. 1 [*][7][1]	25 Pour usage futur
02 Sélection de la partition 2	14 Sortie de commande n°. 2 [*][7][2]/Rétablissement du capteur	26 Heure et date
03 Armement Sur Place	15 Armement global Sur Place	27 Sélection de la partition 3
04 Armement Absence	16 [*][0] Sortie rapide	28 Sélection de la partition 4
05 [*][9] Armement sans entrée	17 [*][1] Réactivation des zones en mode Sur Place/Absence	29 Sélection de la partition 5
06 [*][4] Activation/Désactivation de la sonnerie	18 Armement global Absence	30 Sélection de la partition 6
07 [*][6][—][4] Test du système	19 Sortie de commande 3 [*][7][3]	31 Sélection de la partition 7
08 [*][1] Mode d'inhibition	20 Pour usage futur	32 Sélection de la partition 8
09 [*][2] Affichage de problèmes	21 Sortie de commande 4 [*][7][4]	33 Pour usage futur
10 [*][3] Memoire d'alarme	22 Désarmement global	
11 [*][5] Programmation du code d'accès	23 Inhibition d'annulation	

	Partition/ Adresse	[20] Zone attribuée	Touche 1	Touche 2	Touche 3	Touche 4	Touche 5
Défauts des ICONES/DELS	11	00	03	04	06	14	16
Défauts de messages complets	18	00	03	04	06	14	16
CLAVIER 1		00					
CLAVIER 2		00					
CLAVIER 3		00					
CLAVIER 4		00					
CLAVIER 5		00					
CLAVIER 6		00					
CLAVIER 7		00					
CLAVIER 8		00					

[001]-[004] Définitions de zone

00 Zone nulle (non utilisée)	13 Gaz 24 heures*	26 Sans alarme 24 heures*
01 Délai 1*	14 Chauffage 24 heures*	29 Incendie vérifié automatiquement
02 Délai 2*	15 Auxiliaire 24 heures*	30 Supervision d'incendie
03 Instantané*	16 Panique 24 heures*	31 Zone de jour*
04 Interne*	17 Urgence 24 heures*	32 Absence/Sur Place instantané*
05 Interne, Sur Place/Absence*	18 Extincteur d'incendie 24 heures*	35 Sonnerie/Avertisseur 24 heures
06 Délai, Sur Place/Absence*	19 Eau 24 heures*	36 Zone sans verrouillage anti-violation 24 heures
07 Incendie avec délai 24 heures (à fil)**	20 Gel 24 heures*	37 Zone nocturne
08 Incendie par défaut 24 heures (à fil)	21 Verrouillage anti-violations 24 heures*	41 24h Détection Monoxyde Carbone (avec fils)
09 Supervision 24 heures*	22 Armement par clé momentané*	81 24h Détection Monoxyde Carbone (radio)
10 Avertisseur de supervision*	23 Armement par clé maintenu*	87 Incendie avec délai 24 heures (sans fil/addressable)**
11 Anti-vol 24 heures*	24 Pour usage futur	88 Incendie par défaut 24 heures (sans fil/addressable)**
12 Hold-up 24 heures*	25 Délai interne*	

*Uniquement pour applications Anti-vol
** Uniquement pour applications d'incendie résidentielles

Section	Zone	Def.													
[001]	01	01	_ _ _	[002]	17	00	_ _ _	[003]	33	00	_ _ _	[004]	49	00	_ _ _
	02	03	_ _ _		18	00	_ _ _		34	00	_ _ _		50	00	_ _ _
	03	03	_ _ _		19	00	_ _ _		35	00	_ _ _		51	00	_ _ _
	04	03	_ _ _		20	00	_ _ _		36	00	_ _ _		52	00	_ _ _
	05	04	_ _ _		21	00	_ _ _		37	00	_ _ _		53	00	_ _ _
	06	04	_ _ _		22	00	_ _ _		38	00	_ _ _		54	00	_ _ _
	07	04	_ _ _		23	00	_ _ _		39	00	_ _ _		55	00	_ _ _
	08	04	_ _ _		24	00	_ _ _		40	00	_ _ _		56	00	_ _ _
	09	00	_ _ _		25	00	_ _ _		41	00	_ _ _		57	00	_ _ _
	10	00	_ _ _		26	00	_ _ _		42	00	_ _ _		58	00	_ _ _
	11	00	_ _ _		27	00	_ _ _		43	00	_ _ _		59	00	_ _ _
	12	00	_ _ _		28	00	_ _ _		44	00	_ _ _		60	00	_ _ _
	13	00	_ _ _		29	00	_ _ _		45	00	_ _ _		61	00	_ _ _
	14	00	_ _ _		30	00	_ _ _		46	00	_ _ _		62	00	_ _ _
	15	00	_ _ _		31	00	_ _ _		47	00	_ _ _		63	00	_ _ _
	16	00	_ _ _		32	00	_ _ _		48	00	_ _ _		64	00	_ _ _

[005] Horloges du système

Les entrées valides pour le délai d'entrée sont 030-255, les entrées valides pour le délai de sortie sont 045-255 pour SIA CP-01.

[01] Temps d'entrée/sortie de la partition 1

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[05] Temps d'entrée/sortie de la partition 5

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[02] Temps d'entrée/sortie de la partition 2

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[06] Temps d'entrée/sortie de la partition 6

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[03] Temps d'entrée/sortie de la partition 3

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[07] Temps d'entrée/sortie de la partition 7

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[04] Temps d'entrée/sortie de la partition 4

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[08] Temps d'entrée/sortie de la partition 8

030 |_|_|_| Délai d'entrée 1
045 |_0_1_3_|_|_| Délai d'entrée 2
120 |_0_1_6_|_|_| Délai de sortie

[09] Temporisateur d'interruption de la sonnerie (Toutes les partitions)

004 |_|_|_| Entrez un numéro de 3 chiffres de 001-255

i Pour des installations conformes à SIA CP-01, le délai de sortie doit être à l'intérieur de l'intervalle de 045-255 secondes (Défaut: 60 secondes). Si le délai de sortie est silencieux (Section 14, option 6 ou armement de la touche de fonction Sur Place), ce délai devra être le double de la valeur programmée, mais ne doit pas dépasser les 255 secondes (soit, 090-255 secondes).

i Pour les installations UL, le délai d'entrée et le délai de communication ne doivent pas dépasser les 60 secondes.

i La réinitialisation du temps de sortie doit être désactivée quand le panneau est utilisé conjointement avec le T-Link TL250/TL300.

[006] Code installateur

Défaut
5555 |_|_|_|

[007] Code maître*

Défaut
1234 |_|_|_|

[008] Code entretien

Défaut
AAAA |_|_|_|

*Le code maître peut être rétabli aux paramètres d'usine à la section [989].

Options de sorties programmables

- | | | |
|--|---|---|
| <p>01 Sortie de la sonnerie d'incendie et vol résidentiel</p> <p>02 Pour usage futur</p> <p>03 Rétablissement du capteur [*][7][2]</p> <p>04 Support pour détecteur de fumée à 2 fils (uniquement PGM 2)</p> <p>05 Etat armé du système</p> <p>06 Prêt pour armer</p> <p>07 Mode de suivi de l'avertisseur du clavier</p> <p>08 Impulsion de courtoisie</p> <p>09 Sortie de problème dans le système (avec options de problèmes)</p> <p>10 Evènement du système [Stroboscope (avec options d'évènements)]</p> <p>11 Violation du système (toutes les alimentations: zones, clavier, modules)</p> <p>12 TLM et alarme</p> <p>13 Sortie de desconnections (kiss-off)</p> <p>14 Impulsion de début de prise de terre</p> <p>15 Opération à distance (Support DLS)</p> <p>16 Pour usage futur</p> <p>17 Etat armé en mode Absence</p> | <p>18 Etat armé au mode Sur Place</p> <p>19 Sortie de commande n°. 1 ([*][7][1])</p> <p>20 Sortie de commande n°. 2 ([*][7][2])</p> <p>21 Sortie de commande n°. 3 ([*][7][3])</p> <p>22 Sortie de commande n°. 4 ([*][7][4])</p> <p>23 Entrée silencieuse 24 heures (uniquement PGM 2)</p> <p>24 Entrée sonore 24 heures (uniquement PGM 2)</p> <p>25 Sortie d'incendie et vol à délai</p> <p>26 Sortie de test de batterie</p> <p>28 Sortie en hold-up</p> <p>29 Sortie du suiveur de zone (Zones 1-8)</p> <p>30 Memoire d'alarme de l'état de la partition</p> <p>31 Communicateur alternatif</p> <p>32 Pour usage futur</p> <p>33 Pour usage futur</p> <p>34 Armé en mode Absence sans état de zone inhibée</p> <p>35 Sortie du suiveur de zone (Zones 9-16)</p> | <p>36 Sortie du suiveur de zone (Zones 17-24)</p> <p>37 Sortie du suiveur de zone (Zones 25-32)</p> <p>38 Sortie du suiveur de zone (Zones 33-40)</p> <p>39 Sortie du suiveur de zone (Zones 41-48)</p> <p>40 Sortie du suiveur de zone (Zones 49-56)</p> <p>41 Sortie du suiveur de zone (Zones 57-64)</p> |
|--|---|---|

Les types de sortie [03], [04] et [20] ne peuvent pas être utilisés ensemble dans le même système.

[009] Programmation des sorties PGM1 et PGM2 (Panneau principal)

- i** *Programmez les attributs de l'option PGM dans les sections [501] - [514]. Programmez les partitions PGM dans les sections [551] - [564]. Les PC1616 et PC1832 possèdent deux PGMs sur la carte (PGM 1 et 2). Le PC1864 possède 4 PGMs sur la carte (PGM 1-4).*

Défaut	Défaut
19 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 1	10 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 2

[010] Programmation des sorties PGM3 à PGM10 (Panneau principal/PC5208)

- i** *Programmez les attributs de l'option PGM dans les sections [501] - [514]. Programmez les partitions PGM dans les sections [551] - [564].*

Défaut	Défaut
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 3 (panneau principal/PC5208)*	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 7 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 4 (panneau principal/PC5208)*	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 8 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 5 (PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 9 (PC5208)
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 6 (PC5208)	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 10 (PC5208)

* Ces deux sections permettent de programmer les sorties PGM3 et PGM4 au panneau principal, et les deux premières sorties PGM au PC5208. Si vous utilisez autant les sorties du panneau principal que les sorties du PC5208, la sortie PGM3 fonctionnera de la même façon que la première sortie du PC5208, et la sortie PGM4 fonctionnera de la même façon que la sortie du PC5208.

[011] Programmation des sorties PGM 11 à PGM 14 (PC5204)

- i** *Programmez les attributs de l'option PGM dans les sections [501] - [514]. Programmez les partitions PGM dans les sections [551] - [564].*

Défaut	Défaut
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 11	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 13
01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 12	01 <input type="text"/> <input type="text"/> PGM 14

Autres options du système

[012] Options de verrouillage du clavier

- i** *Si le verrouillage du clavier est actif, le panneau ne pourra pas être désarmé avec l'interrupteur à clé.*

Défaut

000 Nombre de codes invalides avant le verrouillage (001-255 codes, 000 pour désactiver)

000 Durée du verrouillage (000-255 minutes)

[013] Options du premier système

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Circuits normalement fermés	<input checked="" type="checkbox"/> Résistances de fin de ligne
2	<input type="checkbox"/>	Résistances de fin de ligne doubles	<input checked="" type="checkbox"/> Résistances de fin de ligne simples
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Le panneau affiche tous les problèmes quand il est armé	<input type="checkbox"/> Le panneau affiche uniquement des problèmes d'incendie quand il est armé
4	<input type="checkbox"/>	Violations et pannes ne sont pas affichés comme ouverts	<input checked="" type="checkbox"/> Violations et pannes sont affichés comme ouverts
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Programmation d'armement automatique en [*][6] et installateur	<input type="checkbox"/> Programmez l'armement automatique uniquement en programmation installateur
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Défaut de sortie sonore activé	<input type="checkbox"/> Défaut de sortie sonore désactivé
7	<input checked="" type="checkbox"/>	La mémoire d'évènements suit la désactivation de la zone	<input type="checkbox"/> La mémoire d'évènements enregistre les évènements après la désactivation
8	<input type="checkbox"/>	Signal triple temporaire d'incendie	<input checked="" type="checkbox"/> Signal d'incendie pulsé par défaut

[014] Options du second système

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie d'armement/désarmement activée	✓ <input type="checkbox"/> Tonalité aigüe de la sonnerie d'armement/désarmement désactivée
2	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie durant l'armement automatique	✓ <input type="checkbox"/> Aucune tonalité aigüe de la sonnerie durant l'armement automatique
3	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie au délai de sortie	✓ <input type="checkbox"/> Aucune tonalité aigüe de la sonnerie au délai de sortie
4	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie au délai d'entrée	✓ <input type="checkbox"/> Aucune tonalité aigüe de la sonnerie au délai d'entrée
5	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie sous condition de problème	✓ <input type="checkbox"/> Aucune tonalité aigüe de la sonnerie sous condition de problème
6	✓ <input type="checkbox"/>	Sortie sonore avec urgence	<input type="checkbox"/> Délai de sortie silencieux
7	<input type="checkbox"/>	Fin du délai de sortie activé	✓ <input type="checkbox"/> Fin du délai de sortie désactivé
8	<input type="checkbox"/>	La sonnerie d'incendie est continue	✓ <input type="checkbox"/> La sonnerie d'incendie est interrompue

[015] Options du troisième système

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	✓ <input type="checkbox"/>	Touche d'incendie activée	<input type="checkbox"/> Touche d'incendie désactivée
2	<input type="checkbox"/>	Touche de panique sonore (sonnerie/bips)	✓ <input type="checkbox"/> Touche de panique silencieuse
3	<input type="checkbox"/>	Sortie rapide activée (ACTIVÉE pour SIA CP-01)	✓ <input type="checkbox"/> Sortie rapide désactivée
4	✓ <input type="checkbox"/>	Armement rapide activé (aucun code n'est nécessaire)	<input type="checkbox"/> Armement rapide désactivé (code nécessaire)
5	<input type="checkbox"/>	Code requis pour inhibition	✓ <input type="checkbox"/> AUCUN code n'est requis pour inhibition
6	<input type="checkbox"/>	Code maître inaltérable	✓ <input type="checkbox"/> Code maître passible de modification
7	✓ <input type="checkbox"/>	TLM activé	<input type="checkbox"/> TLM désactivé
8	<input type="checkbox"/>	TLM sonore (sonnerie) quand il est armé	✓ <input type="checkbox"/> Bips de problème TLM quand il est armé

[016] Options du quatrième système

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	✓ <input type="checkbox"/>	Problème de C.A. affiché	<input type="checkbox"/> Problème de C.A. NON affiché
2	<input type="checkbox"/>	Le voyant Problème clignote quand il se produit une panne de C.A.	✓ <input type="checkbox"/> Le voyant Problème NE suis PAS l'état de C.A.
3	<input type="checkbox"/>	Eteindre les voyants du clavier quand il n'est pas utilisé	✓ <input type="checkbox"/> Extinction des voyants du clavier désactivé
4	<input type="checkbox"/>	Code requis pour annuler l'extinction des voyants du clavier	✓ <input type="checkbox"/> Aucun code requis
5	✓ <input type="checkbox"/>	Lumière de fond du clavier activée	<input type="checkbox"/> Lumière de fond du clavier désactivée
6	<input type="checkbox"/>	Mode d'économie d'énergie activé	✓ <input type="checkbox"/> Mode d'économie d'énergie désactivé
7	<input type="checkbox"/>	Etat d'inhibition affiché quand il est armé	✓ <input type="checkbox"/> Etat d'inhibition NON affiché quand il est armé
8	<input type="checkbox"/>	Violation du clavier activée	✓ <input type="checkbox"/> Violation du clavier désactivée

[017] Options du cinquième système

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	✓ <input type="checkbox"/>	Clé sans fil WLS n'utilise pas des codes d'accès	<input type="checkbox"/> Clé sans fil WLS utilise des codes d'accès
2	<input type="checkbox"/>	Enregistrement de brouillage de RF après 5 minutes	✓ <input type="checkbox"/> Enregistrement de brouillage de RF après 30 secondes
3	<input type="checkbox"/>	Bips de problème de brouillage de RF sonores	✓ <input type="checkbox"/> Bips de problème de brouillage de RF silencieux
4	<input type="checkbox"/>	Occurrence double activée	✓ <input type="checkbox"/> Occurrence double désactivée
5	<input type="checkbox"/>	Evènement « fermeture tardive » activé	✓ <input type="checkbox"/> Evènement « fermeture tardive » désactivé
6	<input type="checkbox"/>	Horaire d'été activé	✓ <input type="checkbox"/> Horaire d'été désactivé
7	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	Tonalité aigüe de la sonnerie uniquement en armement/désarmement de la touche Absence	✓ <input type="checkbox"/> Tonalité aigüe de la sonnerie avec tous les armements/désarmements

[018] Options du sixième système

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Exception de la transmission de test activée	✓	<input type="checkbox"/> Exception de la transmission de test désactivée
2	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Suivi activé de la sonnerie par l'avertisseur du clavier	✓	<input type="checkbox"/> Suivi désactivé de la sonnerie par l'avertisseur du clavier
6	<input type="checkbox"/>	Croisement de zone activé	✓	<input type="checkbox"/> Code police activé
7	<input type="checkbox"/>	Réinitialisation du délai de sortie activée (Activée pour SIA CP-01)	✓	<input type="checkbox"/> Réinitialisation du délai de sortie désactivée
8	<input type="checkbox"/>	Bips de problème de C.A. activés	✓	<input type="checkbox"/> Bips de problème de C.A. désactivés

[019] Options du septième système

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Première zone en alarme activée	✓	<input type="checkbox"/> Première zone en alarme désactivée
4	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Défaut au Keybus active la sonnerie	✓	<input type="checkbox"/> Défaut au Keybus n'active pas la sonnerie
6	<input type="checkbox"/>	DEL verte du clavier pour indication de l'alimentation	✓	<input type="checkbox"/> Indication de prêt pour armer
7	<input type="checkbox"/>	[*][6] Accessible à tous les utilisateurs	✓	<input type="checkbox"/> Uniquement code maître
8	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>

Attributions de zone au clavier

[020] Attributions de zone au clavier

 **Uniquement un clavier peut être attribué à une zone.**

Défaut

00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 1)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 2)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 3)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 4)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 5)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 6)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 7)
00	<input type="checkbox"/>	Zone du clavier (adresse 8)

*Uniquement un clavier peut être attribué à une adresse.
Uniquement une zone peut être attribuée à un clavier.
Les entrées valides sont de 01 à 64.*

[021] Options du huitième système

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Saisie du code d'accès verrouillée durant le délai d'entrée	✓	<input type="checkbox"/> Saisie du code d'accès non verrouillée durant le délai d'entrée
2	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	Désarmement de la clé du clavier uniquement durant le délai d'entrée	✓	<input type="checkbox"/> Désarmement de la clé du clavier à n'importe quel moment
7	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>

[022] Options du neuvième système

Option	Def. ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/> Code d'accès requis pour [*][1], [*][2], [*][3]	✓ <input type="checkbox"/> Aucun code d'accès requis pour [*][1], [*][2], [*][3]
2	<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/> Le code maître inhibe uniquement les zones en suspension	✓ <input type="checkbox"/> N'importe quel code peut inhiber des zones en suspension
5	<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/> Délinquance par RF activée	✓ <input type="checkbox"/> Délinquance par RF désactivée
7	<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/> Délai de sortie sonore pour armement en mode Sur Place	✓ <input type="checkbox"/> Armement en condition Sur Place silencieux

[023] Options du dixième système

Option	Def. ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/> La touche d'incendie émet uniquement des bips	✓ <input type="checkbox"/> La touche d'incendie émet des bips et active la sonnerie
2	<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> Transmission du test uniquement quand il est armé	✓ <input type="checkbox"/> Transmission du test quand il est armé/désarmé
4	<input type="checkbox"/> Transmission de test en heures	✓ <input type="checkbox"/> Transmission de test en jours
5	<input type="checkbox"/> Commutation du mode Absence en Sur Place désactivée	✓ <input type="checkbox"/> Option de modification d'Absence en Sur Place permise
6	<input type="checkbox"/> L'audio à deux voies NE sera PAS déconnecté pour un nouvel évènement	✓ <input type="checkbox"/> L'audio à deux voies sera déconnecté pour un nouvel évènement
7	<input type="checkbox"/> Bips de problème silencieux*	✓ <input type="checkbox"/> Les bips de problème sonneront à chaque 10 secondes
8	<input type="checkbox"/> Armement d'interrupteur à clé en mode Absence	✓ <input type="checkbox"/> Interrupteur à clé arme en mode Sur Place ou Absence

** Cette option devra être désactivée pour applications d'incendie résidentielles UL*

[030] Réponse du circuit de la zone (Zones 1-8)

Option	Def. ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/> La zone 1 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 1 est de réponse normale du circuit
2	<input type="checkbox"/> La zone 2 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 2 est de réponse normale du circuit
3	<input type="checkbox"/> La zone 3 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 3 est de réponse normale du circuit
4	<input type="checkbox"/> La zone 4 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 4 est de réponse normale du circuit
5	<input type="checkbox"/> La zone 5 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 5 est de réponse normale du circuit
6	<input type="checkbox"/> La zone 6 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 6 est de réponse normale du circuit
7	<input type="checkbox"/> La zone 7 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 7 est de réponse normale du circuit
8	<input type="checkbox"/> La zone 8 est de réponse rapide du circuit	✓ <input type="checkbox"/> La zone 8 est de réponse normale du circuit

[101]-[164] Attributs des zones

Défauts des attributs des zones (Y = Option ACTIVÉE; N = Option DÉSACTIVÉE): Les entrées en gras sont opposées pour SIA CP-01

Attribut:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonore	Fixe	Carillon	Inhibition	Forcé*	Transmission désactivée	Délai de transmission	Zone sans fil/adressable	Zone de croisement
ACTIVÉE									
DÉSACTIVÉE	Silencieux	Pulsé	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de zone:									
00 Zone nulle	N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Délai 1	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
02 Délai 2	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
03 Instantanée	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N
04 Interne	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
05 Sur Place/Absence Interno	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
06 Sur Place/Absence avec délai	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
07 Incendie 24 heures avec délai (à fil)	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Incendie par défaut 24 heures (à fil)	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
09 Supervision 24 heures	N	Y	N	N	Y	N	N	N	N
10 Avertisseur de supervision 24 heures	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N
11 Anti-Vol 24 heures	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
12 Hold-up 24 heures	N	Y	N	N	N	N	N	N	N
13 Gaz 24 heures	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
14 Chauffage 24 heures	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
15 Médical 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
16 Panique 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
17 Urgence 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
18 Extincteur d'incendie 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
19 Eau 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
20 Gel 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
21 Verrouillage anti-violation 24 heures	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
22 Armement momentané de la clé	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
23 Armement maintenu de la clé	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
25 Délai interne	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
26 Non alarme 24 heures	N	N	N	N	Y	N	N	N	N
29 Incendie vérifié automatiquement	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Supervision d'incendie	N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Zone de jour	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N
32 Sur Place/Absence instantané	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
35 Sonnerie/Avertisseur 24 heures	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
36 Sans verrouillage anti-violation 24 heures	N	Y	N	N	N	Y	N	N	N
37 Zone nocturne	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
41 24h Détection Monoxyde Carbone (avec fil)	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
81 24h Détection Monoxyde Carbone (radio)	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
87 Incendie 24 heures à délai (sans fil)	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
88 Incendie 24 heures par défaut (sans fil)	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N

i * Pour installations UL, n'altérez pas la définition défaut de l'attribut 5 (armement forcé).

Attribut:	10	11	12	13	14	15	16
	Attributs de zone 10-13 Pour usage futur				Circuits normalement fermés Config.	FDLS Config.	FDLD Config.
ACTIVÉE							
DÉSACTIVÉE							
Type de zone:							
00 Zone nulle	N	N	N	N	N	N	N
01 Délai 1	N	N	N	N	N	N	N
02 Délai 2	N	N	N	N	N	N	N
03 Instantané	N	N	N	N	N	N	N
04 Interne	N	N	N	N	N	N	N
05 Sur Place/Absence interne	N	N	N	N	N	N	N
06 Sur Place/Absence à délai	N	N	N	N	N	N	N
07 Incendie 24 heures à délai (à fil)	N	N	N	N	N	N	N
08 Incendie par défaut 24 heures (à fil)	N	N	N	N	N	N	N
09 Supervision 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
10 Avertisseur de supervision 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
11 Anti-Vol 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
12 Hold-up 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
13 Gaz 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
14 Chauffage 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
15 Médical 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
16 Panique 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
17 Urgence 24 heures	N	N	N	N	N	N	N

Attribut:	10	11	12	13	14	15	16
DÉSACTIVÉE				Config.			Config.
18 Extincteur d'incendie 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
19 Eau 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
20 Gel 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
21 Verrouillage anti-violation 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
22 Armement momentané de la clé	N	N	N	N	N	N	N
23 Armement maintenu de la clé	N	N	N	N	N	N	N
25 Délai interne	N	N	N	N	N	N	N
26 Non alarme 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
29 Incendie vérifié automatiquement	N	N	N	N	N	N	N
30 Supervision d'incendie	N	N	N	N	N	N	N
31 Zone de jour	N	N	N	N	N	N	N
32 Sur Place/Absence instantané	N	N	N	N	N	N	N
35 Sonnerie/Avertisseur 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
36 Sans verrouillage anti-violation 24 heures	N	N	N	N	N	N	N
37 Zone nocturne	N	N	N	N	N	N	N
41 24h Détection CO (avec fil)	Y	N	N	N	N	N	N
81 24h Détection CO (radio)	Y	N	N	N	N	N	N
87 Incendie 24 heures à délai (sans fil)	N	N	N	N	N	N	N
88 Incendie 24 heures par défaut (sans fil)	N	N	N	N	N	N	N

Section	Zone n°.	Zone Type**	Sonore/	Fixe/	Carillon	Inhibition	Forcé*	Transmission	Délai de la transf.	Sans fil	Zone de croisem.
			Silencieux 1	Pulsé 2	Non 3	Non 4	Non 5	Non 6	Non 7	Non 8	Non 9
[101]	01	()	<input type="checkbox"/>								
[102]	02	()	<input type="checkbox"/>								
[103]	03	()	<input type="checkbox"/>								
[104]	04	()	<input type="checkbox"/>								
[105]	05	()	<input type="checkbox"/>								
[106]	06	()	<input type="checkbox"/>								
[107]	07	()	<input type="checkbox"/>								
[108]	08	()	<input type="checkbox"/>								
[109]	09	()	<input type="checkbox"/>								
[110]	10	()	<input type="checkbox"/>								
[111]	11	()	<input type="checkbox"/>								
[112]	12	()	<input type="checkbox"/>								
[113]	13	()	<input type="checkbox"/>								
[114]	14	()	<input type="checkbox"/>								
[115]	15	()	<input type="checkbox"/>								
[116]	16	()	<input type="checkbox"/>								
[117]	17	()	<input type="checkbox"/>								
[118]	18	()	<input type="checkbox"/>								
[119]	19	()	<input type="checkbox"/>								
[120]	20	()	<input type="checkbox"/>								
[121]	21	()	<input type="checkbox"/>								
[122]	22	()	<input type="checkbox"/>								
[123]	23	()	<input type="checkbox"/>								
[124]	24	()	<input type="checkbox"/>								
[125]	25	()	<input type="checkbox"/>								
[126]	26	()	<input type="checkbox"/>								
[127]	27	()	<input type="checkbox"/>								
[128]	28	()	<input type="checkbox"/>								
[129]	29	()	<input type="checkbox"/>								
[130]	30	()	<input type="checkbox"/>								
[131]	31	()	<input type="checkbox"/>								
[132]	32	()	<input type="checkbox"/>								
[133]	33	()	<input type="checkbox"/>								

Section	Zone n°.	Zone Type**	Sonore/ Silencieux 1	Fixe/ Pulsé 2	Carillon Non 3	Inhibition Non 4	Forcé* Non 5	Transmission Non 6	Délaï de la transf. Non 7	Sans fil Non 8	Zone de croisem. Non 9
[134]	34	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Section	Zone n°.	Type de d'usage**	Pour usage futur 10	Pour usage futur 11	Pour usage futur 12	Pour usage futur 13	Config. circuits norm. fermés 14	Config. FDLS 15	Config. FDLD 16
[101]	01	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[102]	02	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[103]	03	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[104]	04	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[105]	05	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[106]	06	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[107]	07	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[108]	08	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

i Les attributs de zone 10-16 s'appliquent uniquement aux zones 1-8.

** Enregistrement ici, basé sur les valeurs programmées dans les sections [001] - [004].

Temporisateurs du système

[165] Tentatives maximales de composition pour chaque numéro de téléphone

Défaut 005 Les entrées valides sont 001-005 tentatives

Pour les installations à certification UL 5 tentatives de composition sont requises.

[166] Attente post-composition pour handshake (Tous les formats)Défaut 040 Les entrées valides sont 001-255 secondes**[167] Attente pour confirmation des communications de l'interface du TL/GS**Défaut 060 Les entrées valides sont 060-255 secondes.**[168] Avancement de l'horloge (Horaire d'été)**

Défaut 003	Mois	<input type="text"/>	Entrées valides 001-012
Défaut 002	Semaine	<input type="text"/>	Entrées valides 000-005
Défaut 000	Jour	<input type="text"/>	Entrées valides 000-031
Défaut 002	Heure	<input type="text"/>	Entrées valides 000-023
Défaut 001	Incrément	<input type="text"/>	Entrées valides 001-002

[169] Retour de réglage de l'horloge (horaire par défaut)

Défaut 011	Mois	<input type="text"/>	Entrées valides 001-012
Défaut 001	Semaine	<input type="text"/>	Entrées valides 000-005
Défaut 000	Jour	<input type="text"/>	Entrées valides 000-031
Défaut 002	Heure	<input type="text"/>	Entrées valides 000-023
Défaut 001	Décrément	<input type="text"/>	Entrées valides 001-002

[170] Temporisateur de sortie PGMDéfaut 005 Les entrées valides sont 001-255 secondes**[171] Temporisateur de sortie PGM de violation**Défaut 004 Les entrées valides sont 000-255 minutes**[175] Temporisateur d'avancement de l'armement automatique**Défaut 000 Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 désactive l'armement automatique**[176] Temporisateur de croisement de zone/code police**Défaut 060 Les entrées valides sont 001-255 secondes/minutes; 000 pour armée-à-armée période de code police)**Programmation de l'armement automatique**

Entrez un numéro de quatre chiffres (HH:MM) auquel le système s'armera automatiquement dans chaque partition (Section [181] pour la partition 1 jusqu'à la section [188] pour la partition 8). Toutes les entrées sont désactivées (9999) par défaut. Les entrées valides sont 0000-2359.

	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
[181]	<input type="text"/>						
[182]	<input type="text"/>						
[183]	<input type="text"/>						
[184]	<input type="text"/>						
[185]	<input type="text"/>						
[186]	<input type="text"/>						
[187]	<input type="text"/>						
[188]	<input type="text"/>						

[190] Pré-alerte d'armement sans activité

Défaut Partition

001 Toutes Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour aucune pré-alerte

Temporisateurs de non activité - O par défaut est [000] pour toutes les partitions

Section	Partition		
[191]	1	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[192]	2	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[193]	3	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[194]	4	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[195]	5	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[196]	6	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[197]	7	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver
[198]	8	<input type="text"/>	Les entrées valides sont 001-255 minutes, 000 pour désactiver

[199] Temporisateur de pré-alerte d'armement automatique

Défaut: 004 Les entrées valides sont 001-255 minutes

Programmation des partitions

[201] Masque de sélection de partition

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	✓	<input type="checkbox"/> Partition 1 activée	<input type="checkbox"/> Ne peut pas être désactivée
2		<input type="checkbox"/> Partition 2 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
3		<input type="checkbox"/> Partition 3 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
4		<input type="checkbox"/> Partition 4 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
5		<input type="checkbox"/> Partition 5 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
6		<input type="checkbox"/> Partition 6 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
7		<input type="checkbox"/> Partition 7 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée
8		<input type="checkbox"/> Partition 8 activée	✓ <input type="checkbox"/> Désactivée

i Pour les modules PC1864 et PC1832, le défaut est la partition 1, zones 1-16 ACTIVÉES.
Pour le module PC1616, le défaut est la partition 1, zones 1-6 ACTIVÉES

Attribution de zone à partition 1		Attribution de zone à partition 2		Attribution de zone à partition 3		Attribution de zone à partition 4	
[202] 1-8	<input type="text"/>	[210] 1-8	<input type="text"/>	[218] 1-8	<input type="text"/>	[226] 1-8	<input type="text"/>
[203] 9-16	<input type="text"/>	[211] 9-16	<input type="text"/>	[219] 9-16	<input type="text"/>	[227] 9-16	<input type="text"/>
[204] 17-24	<input type="text"/>	[212] 17-24	<input type="text"/>	[220] 17-24	<input type="text"/>	[228] 17-24	<input type="text"/>
[205] 25-32	<input type="text"/>	[213] 25-32	<input type="text"/>	[221] 25-32	<input type="text"/>	[229] 25-32	<input type="text"/>
[206] 33-40	<input type="text"/>	[214] 33-40	<input type="text"/>	[222] 33-40	<input type="text"/>	[230] 33-40	<input type="text"/>
[207] 41-48	<input type="text"/>	[215] 41-48	<input type="text"/>	[223] 41-48	<input type="text"/>	[231] 41-48	<input type="text"/>
[208] 49-56	<input type="text"/>	[216] 49-56	<input type="text"/>	[224] 49-56	<input type="text"/>	[232] 49-56	<input type="text"/>
[209] 57-64	<input type="text"/>	[217] 57-64	<input type="text"/>	[225] 57-64	<input type="text"/>	[233] 57-64	<input type="text"/>
Attribution de zone à partition 5		Attribution de zone à partition 6		Attribution de zone à partition 7		Attribution de zone à partition 8	
[234] 1-8	<input type="text"/>	[242] 1-8	<input type="text"/>	[250] 1-8	<input type="text"/>	[258] 1-8	<input type="text"/>
[235] 9-16	<input type="text"/>	[243] 9-16	<input type="text"/>	[251] 9-16	<input type="text"/>	[259] 9-16	<input type="text"/>
[236] 17-24	<input type="text"/>	[244] 17-24	<input type="text"/>	[252] 17-24	<input type="text"/>	[260] 17-24	<input type="text"/>
[237] 25-32	<input type="text"/>	[245] 25-32	<input type="text"/>	[253] 25-32	<input type="text"/>	[261] 25-32	<input type="text"/>
[238] 33-40	<input type="text"/>	[246] 33-40	<input type="text"/>	[254] 33-40	<input type="text"/>	[262] 33-40	<input type="text"/>
[239] 41-48	<input type="text"/>	[247] 41-48	<input type="text"/>	[255] 41-48	<input type="text"/>	[263] 41-48	<input type="text"/>
[240] 49-56	<input type="text"/>	[248] 49-56	<input type="text"/>	[256] 49-56	<input type="text"/>	[264] 49-56	<input type="text"/>
[241] 57-64	<input type="text"/>	[249] 57-64	<input type="text"/>	[257] 57-64	<input type="text"/>	[265] 57-64	<input type="text"/>

[324]-[327] Codes de transmission de rétablissement d'alarme, zones 01-64**Section**

[324]	Zone 01 □□□	Zone 02 □□□	Zone 03 □□□	Zone 04 □□□	Zone 05 □□□	Zone 06 □□□	Zone 07 □□□	Zone 08 □□□
	Zone 09 □□□	Zone 10 □□□	Zone 11 □□□	Zone 12 □□□	Zone 13 □□□	Zone 14 □□□	Zone 15 □□□	Zone 16 □□□
[325]	Zone 17 □□□	Zone 18 □□□	Zone 19 □□□	Zone 20 □□□	Zone 21 □□□	Zone 22 □□□	Zone 23 □□□	Zone 24 □□□
	Zone 25 □□□	Zone 26 □□□	Zone 27 □□□	Zone 28 □□□	Zone 29 □□□	Zone 30 □□□	Zone 31 □□□	Zone 32 □□□
[326]	Zone 33 □□□	Zone 34 □□□	Zone 35 □□□	Zone 36 □□□	Zone 37 □□□	Zone 38 □□□	Zone 39 □□□	Zone 40 □□□
	Zone 41 □□□	Zone 42 □□□	Zone 43 □□□	Zone 44 □□□	Zone 45 □□□	Zone 46 □□□	Zone 47 □□□	Zone 48 □□□
[327]	Zone 49 □□□	Zone 50 □□□	Zone 51 □□□	Zone 52 □□□	Zone 53 □□□	Zone 54 □□□	Zone 55 □□□	Zone 56 □□□
	Zone 57 □□□	Zone 58 □□□	Zone 59 □□□	Zone 60 □□□	Zone 61 □□□	Zone 62 □□□	Zone 63 □□□	Zone 64 □□□

[328] Codes de transmission d'alarme divers

- Alarme de contrainte
- Ouverture après alarme
- Fermeture récente
- Alarme de supervision du module d'expansion de zones
- Rétablissement de la supervision du module d'expansion de zones
- Alarme de croisement de zone (code police)
- Alarme vol non vérifié
- Alarme annulé

[329] Rétablissement et alarme de priorité

- Alarme d'incendie au clavier
- Alarme auxiliaire du clavier
- Alarme de panique au clavier
- Alarme de l'entrée auxiliaire
- Rétablissement d'incendie au clavier
- Rétablissement auxiliaire au clavier
- Rétablissement de panique au clavier
- Rétablissement de l'entrée auxiliaire

[330]-[333] Codes de transmission de violation, zones 01-64**Section**

[330]	Zone 01 □□□	Zone 02 □□□	Zone 03 □□□	Zone 04 □□□	Zone 05 □□□	Zone 06 □□□	Zone 07 □□□	Zone 08 □□□
	Zone 09 □□□	Zone 10 □□□	Zone 11 □□□	Zone 12 □□□	Zone 13 □□□	Zone 14 □□□	Zone 15 □□□	Zone 16 □□□
[331]	Zone 17 □□□	Zone 18 □□□	Zone 19 □□□	Zone 20 □□□	Zone 21 □□□	Zone 22 □□□	Zone 23 □□□	Zone 24 □□□
	Zone 25 □□□	Zone 26 □□□	Zone 27 □□□	Zone 28 □□□	Zone 29 □□□	Zone 30 □□□	Zone 31 □□□	Zone 32 □□□
[332]	Zone 33 □□□	Zone 34 □□□	Zone 35 □□□	Zone 36 □□□	Zone 37 □□□	Zone 38 □□□	Zone 39 □□□	Zone 40 □□□
	Zone 41 □□□	Zone 42 □□□	Zone 43 □□□	Zone 44 □□□	Zone 45 □□□	Zone 46 □□□	Zone 47 □□□	Zone 48 □□□
[333]	Zone 49 □□□	Zone 50 □□□	Zone 51 □□□	Zone 52 □□□	Zone 53 □□□	Zone 54 □□□	Zone 55 □□□	Zone 56 □□□
	Zone 57 □□□	Zone 58 □□□	Zone 59 □□□	Zone 60 □□□	Zone 61 □□□	Zone 62 □□□	Zone 63 □□□	Zone 64 □□□

[334]-[337] Codes de transmission de rétablissement de violation, zones 01-64**Section**

[334]	Zone 01 □□□□	Zone 02 □□□□	Zone 03 □□□□	Zone 04 □□□□	Zone 05 □□□□	Zone 06 □□□□	Zone 07 □□□□	Zone 08 □□□□
	Zone 09 □□□□	Zone 10 □□□□	Zone 11 □□□□	Zone 12 □□□□	Zone 13 □□□□	Zone 14 □□□□	Zone 15 □□□□	Zone 16 □□□□
[335]	Zone 17 □□□□	Zone 18 □□□□	Zone 19 □□□□	Zone 20 □□□□	Zone 21 □□□□	Zone 22 □□□□	Zone 23 □□□□	Zone 24 □□□□
	Zone 25 □□□□	Zone 26 □□□□	Zone 27 □□□□	Zone 28 □□□□	Zone 29 □□□□	Zone 30 □□□□	Zone 31 □□□□	Zone 32 □□□□
[336]	Zone 33 □□□□	Zone 34 □□□□	Zone 35 □□□□	Zone 36 □□□□	Zone 37 □□□□	Zone 38 □□□□	Zone 39 □□□□	Zone 40 □□□□
	Zone 41 □□□□	Zone 42 □□□□	Zone 43 □□□□	Zone 44 □□□□	Zone 45 □□□□	Zone 46 □□□□	Zone 47 □□□□	Zone 48 □□□□
[337]	Zone 49 □□□□	Zone 50 □□□□	Zone 51 □□□□	Zone 52 □□□□	Zone 53 □□□□	Zone 54 □□□□	Zone 55 □□□□	Zone 56 □□□□
	Zone 57 □□□□	Zone 58 □□□□	Zone 59 □□□□	Zone 60 □□□□	Zone 61 □□□□	Zone 62 □□□□	Zone 63 □□□□	Zone 64 □□□□

[338] Codes de transmission de violation divers

- Violation générale du système
- Rétablissement de la violation générale du système
- Verrouillage du clavier

[339]-[340] Codes de transmission de fermeture (armement), codes d'accès 1-32**Section**

[339]	Code 1 □□□□	Code 2 □□□□	Code 3 □□□□	Code 4 □□□□	Code 5 □□□□	Code 6 □□□□	Code 7 □□□□	Code 8 □□□□
	Code 9 □□□□	Code 10 □□□□	Code 11 □□□□	Code 12 □□□□	Code 13 □□□□	Code 14 □□□□	Code 15 □□□□	Code 16 □□□□
[340]	Code 17 □□□□	Code 18 □□□□	Code 19 □□□□	Code 20 □□□□	Code 21 □□□□	Code 22 □□□□	Code 23 □□□□	Code 24 □□□□
	Code 25 □□□□	Code 26 □□□□	Code 27 □□□□	Code 28 □□□□	Code 29 □□□□	Code 30 □□□□	Code 31 □□□□	Code 32 □□□□

[341] Codes de transmission de fermeture (armement) divers

- Pour usage futur
- Pour usage futur
- Pour usage futur
- Pour usage futur
- Inhibition automatique de la zone
- Fermeture partielle
- Fermeture spéciale
- Fermeture tardive
- Panne de sortie

[342]-[343] Codes de transmission d'ouverture (désarmement), codes d'accès 1-32**Section**

[342]	Code 1 □□□□	Code 2 □□□□	Code 3 □□□□	Code 4 □□□□	Code 5 □□□□	Code 6 □□□□	Code 7 □□□□	Code 8 □□□□
	Code 9 □□□□	Code 10 □□□□	Code 11 □□□□	Code 12 □□□□	Code 13 □□□□	Code 14 □□□□	Code 15 □□□□	Code 16 □□□□
[343]	Code 17 □□□□	Code 18 □□□□	Code 19 □□□□	Code 20 □□□□	Code 21 □□□□	Code 22 □□□□	Code 23 □□□□	Code 24 □□□□
	Code 25 □□□□	Code 26 □□□□	Code 27 □□□□	Code 28 □□□□	Code 29 □□□□	Code 30 □□□□	Code 31 □□□□	Code 32 □□□□

[344] Codes de transmission d'ouverture (désarmement) divers

┌┌┌┌	Pour usage futur
┌┌┌┌	Annulation/Avancement de l'armement automatique
┌┌┌┌	Ouverture spéciale

[345] Codes de transmission d'alarme d'entretien

┌┌┌┌	Alarme de problème de batterie
┌┌┌┌	Alarme de problème de panne de C.A.
┌┌┌┌	Alarme de problème du circuit de sonnerie
┌┌┌┌	Alarme de problème d'incendie
┌┌┌┌	Alarme de problème dans l'alimentation auxiliaire
┌┌┌┌	Code de problème de TLM
┌┌┌┌	Problème général au système
┌┌┌┌	Supervision générale du système
┌┌┌┌	Pour usage futur

[347] Codes de transmission d'entretien divers

┌┌┌┌	Rétablissement FTC du numéro de téléphone 1
┌┌┌┌	Rétablissement FTC du numéro de téléphone 2
┌┌┌┌	Memoire d'évènements 75% pleine depuis le dernier upload
┌0┌0┌	ENTRÉE de la commande DLS
┌0┌0┌	SORTIE de la commande DLS
┌┌┌┌	Alarme de panne de zone
┌┌┌┌	Rétablissement de la panne de zone
┌┌┌┌	Code de délinquance
┌┌┌┌	Alarme générale de batterie faible en zone
┌┌┌┌	Rétablissement général de batterie faible en zone
┌0┌0┌	Sortie de la commande installateur
┌0┌0┌	Entrée de la commande installateur

[349] Codes de transmission d'entretien du PC5700

 *Le PC5700 est disponible seulement au Canada*

┌┌┌┌	Problème de panne de mise à la terre du PC5700
┌┌┌┌	Rétablissement de panne de mise à la terre du PC5700
┌┌┌┌	Problème de la ligne 1 de TLM du PC5700
┌┌┌┌	Rétablissement de la ligne 1 de TLM du PC5700
┌┌┌┌	Problème de la ligne 2 de TLM du PC5700
┌┌┌┌	Rétablissement de la ligne 2 de TLM du PC5700

[346] Codes de transmission de rétablissement d'entretien

┌┌┌┌	Rétablissement de problème de batterie
┌┌┌┌	Rétablissement de problème de panne de C.A.
┌┌┌┌	Rétablissement de problème du circuit de sonnerie
┌┌┌┌	Rétablissement de problème d'incendie
┌┌┌┌	Rétablissement de problème dans l'alimentation auxiliaire
┌┌┌┌	Rétablissement de TLM
┌┌┌┌	Rétablissement de problème général au système
┌┌┌┌	Rétablissement de la supervision générale du système
┌┌┌┌	Réinitialisation du système (Cold Start)

[348] Codes de transmission de test

┌┌┌┌	Fin du test de promenade
┌┌┌┌	Démarrage du test de promenade
┌┌┌┌	Transmission du test périodique avec problème
┌┌┌┌	Transmission du test périodique
┌┌┌┌	Test du système
┌┌┌┌	Pour usage futur

[350] Options de format du communicateur

Défaut

04 1^o numéro de téléphone

04 2^{ème} numéro de téléphone

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 20 BPS, handshake de 1400 HZ | 05 Teleavertisseur (Pager) | 08 10 BPS, handshake de 2300 Hz |
| 02 20 BPS, handshake de 2300 HZ | 06 Composition résidentielle** | 09-13 Pour usage futur |
| 03 ID DE CONTACT DTMF | 07 10 BPS, handshake de 1.400Hz | |
| 04 SIA FSK | | |

**La panne de communication utilisant la composition résidentielle ne générera pas un problème de panne de communication.

Options d'acheminement des appels

[351]-[358] Acheminement d'appels du communicateur d'alarme/rétablissement

Section	Partition	Option 1 1 ^o numéro de de téléphone (Défaut ACTIVÉ)	Option 2 2 ^{ème} numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 3 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 4 Non utilisé (Par défaut DÉSACTIVÉ)	Option 5 Communicateur alternatif (Défaut ACTIVÉ)	Options 6,7,8 Usage futur
[351]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[359]-[366] Acheminement d'appels du communicateur de violation/rétablissement

Section	Partition	Option 1 1 ^o numéro de de téléphone (Défaut ACTIVÉ)	Option 2 2 ^{ème} numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 3 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 4 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 5 Communicateur alternatif (Défaut ACTIVÉ)	Options 6,7,8 Usage futur
[359]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[367]-[374] Acheminement d'appels du communicateur d'ouverture/fermeture

Section	Partition	Option 1 1 ^o numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 2 2 ^{ème} numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 3 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 4 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 5 Communicateur alternatif (Défaut DÉSACTIVÉ)	Options 6,7,8 Usage futur
[367]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[375] Acheminement d'appels du communicateur d'entretien du système

Section	Option 1 1° numéro de de téléphone (Défaut ACTIVÉ)	Option 2 2ème numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 3 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 4 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 5 Communicateur alternatif (Défaut ACTIVÉ)	Options 6,7,8 Usage futur
[375]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[376] Acheminement d'appels du communicateur de transmissions de test du système

Section	Option 1 1° numéro de de téléphone (Défaut ACTIVÉ)	Option 2 2ème numéro de de téléphone (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 3 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 4 Non utilisé (Défaut DÉSACTIVÉ)	Option 5 Communicateur alternatif (Défaut ACTIVÉ)	Options 6,7,8 Usage futur
[376]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[377] Variables de communication

Défaut			
003	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1	Désactivation de la zone (Alarmes et Rétablissement)	001-014 Transmissions, 000=Désactivé
003	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3	Désactivation de la zone (Violation et Rétablissement)	001-014 Transmissions, 000=Désactivé
003	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3	Désactivation de la zone (Entretien et Rétablissement)	001-014 Transmissions, 000=Désactivé
000	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Délai de communication	001-255 secondes
030	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Délai de la communication de panne de C.A.	001-255 heures/minutes*, 000=Désactivé
010	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Délai du problème de TLM	Qté de vérifications requises (entrées valides 003 - 255)
030	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Cycle de transmission de test (ligne terrestre)	001-255 jours/minutes [†]
030	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Pour usage futur	
007	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 7	Délai de communication pile faible zone sans fil	000-255 jours
030	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0	Cycle de transmission de délinquance	000-255 jours/heures**
000	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5	Fenêtre d'annulation de communications	000-255 minutes

*Dépend de la programmation de la section [382], option [6].

†Dépend de la programmation de la section [702], option [3].

**Dépend de la programmation de la section [380], option [8].

i Les valeur en gris **GRIS** sont requis pour les systèmes compatibles avec CP-01

i Pour les installations UL, le temps du délai d'entrée et du délai de communications ne doit pas dépasser 60 secondes.

[378] Horaire du jour de transmission du test

Défaut

9999 Les entrées valides sont 0000-2359 (9999 pour désactiver)

[379] Horaire du jour du DLS périodique

Défaut

FFFF Les entrées valides sont 0000-2359 (FFFF pour désactiver)

[380] Options du premier communicateur

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	✓ <input type="checkbox"/>	Communications activées	<input type="checkbox"/> Communications désactivées
2	<input type="checkbox"/>	Rétablissement avec le temps de la sonnerie expiré	✓ <input type="checkbox"/> Réblissement suivent les zones
3	<input type="checkbox"/>	Composition par impulsion	✓ <input type="checkbox"/> Composition DTMF
4	<input type="checkbox"/>	Commutation pour composition par impulsion après 5 tentatives	✓ <input type="checkbox"/> Composition DTMF pour toutes les tentatives
5	<input type="checkbox"/>	3° numéro de téléphone activé	✓ <input type="checkbox"/> 3° numéro de téléphone désactivé
6	<input type="checkbox"/>	Composition alternative (1° et 3ème)	✓ <input type="checkbox"/> Appel du 1° numéro, réserve pour le 3ème
7	<input type="checkbox"/>	Pour usage futur	✓ <input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	Délinquance suit l'activité de la zone (heures)	✓ <input type="checkbox"/> Délinque suit l'armement (jours)

[381] Options du second communicateur

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1		<input type="checkbox"/> Ouverture après tonalité de retour alarme du clavier activée	✓	<input type="checkbox"/> Ouverture après tonalité de retour alarme du clavier désactivée
2		<input type="checkbox"/> Ouverture après alarme avec tonalité de retour de la sonnerie activée	✓	<input type="checkbox"/> Ouverture après alarme avec tonalité de retour de la sonnerie désactivée
3		<input type="checkbox"/> SIA envoi des codes de transmission programmés	✓	<input type="checkbox"/> SIA envoi codes de transmission automatiques
4		<input type="checkbox"/> Confirmation de fermeture activée	✓	<input type="checkbox"/> Confirmation de fermeture désactivée
5	✓	<input type="checkbox"/> Parler/Écouter dans les lignes téléphoniques 1/3		<input type="checkbox"/> Ne pas parler/écouter dans les lignes téléphoniques 1/3
6	✓	<input type="checkbox"/> Parler/Écouter dans la ligne téléphonique 2		<input type="checkbox"/> Ne pas parler/écouter dans la ligne téléphonique 2
7		<input type="checkbox"/> ID de contact utilise des codes de transmission programmés	✓	<input type="checkbox"/> ID de contact utilise des codes de transmission automatiques
8		<input type="checkbox"/> Priorité des communications ULC	✓	<input type="checkbox"/> Priorité des communications par défaut

[382] Options du troisième communicateur

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1		<input type="checkbox"/> L'identificateur de fermeture partielle de ID de contact est "5"	✓	<input type="checkbox"/> L'identificateur de fermeture partielle de ID de contact est "4"
2		<input type="checkbox"/> Communication d'alarmes durant le test de promenade activée*	✓	<input type="checkbox"/> Communication d'alarmes durant le test de promenade désactivée*
3		<input type="checkbox"/> Message de communication annulée activé (ACTIVÉ pour SIA CP-01)	✓	<input type="checkbox"/> Message de communication annulée désactivé
4		<input type="checkbox"/> Annulation d'appel en instance activé**	✓	<input type="checkbox"/> Annulation d'appel en instance désactivé
5		<input type="checkbox"/> Interface T-Link activée	✓	<input type="checkbox"/> Interface T-Link désactivée
6		<input type="checkbox"/> Délai de transmission de panne de C.A. en heures	✓	<input type="checkbox"/> Délai de transmission de panne de C.A. en minutes
7		<input type="checkbox"/> Le numéro de tentatives de composition pour la composition résidentielle est 1	✓	<input type="checkbox"/> La composition résidentielle suit le compteur de tentatives de composition
8		<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>

*Cette option doit rester DÉSACTIVÉE pour les installations SIA CP-01.

** Une annulation d'appel en instance dans une ligne sans la fonction d'appel en instance empêchera une connexion réussie avec la centrale.

[383] Options du quatrième communicateur

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1		<input type="checkbox"/> Le code de compte suit le numéro de téléphone	✓	<input type="checkbox"/> Le code de compte suit la partition
2-8		<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>

[389] Temporisateur de la vérification de panne du TL/GS

Défaut: 003 Entrez le nombre de vérifications x 3 secondes. Les entrées valides sont 002-255.

Téléchargement du DLS

[401] Codes d'option de téléchargement

Option	Def.	ACTIVÉE		DÉSACTIVÉE
1		<input type="checkbox"/> Appel double/répondeur activé	✓	<input type="checkbox"/> Appel double/répondeur désactivé
2	✓	<input type="checkbox"/> L'utilisateur peut activer la fenêtre DLS		<input type="checkbox"/> L'utilisateur ne peut pas activer la fenêtre DLS
3		<input type="checkbox"/> Retour d'appel activé	✓	<input type="checkbox"/> Retour d'appel désactivé
4		<input type="checkbox"/> Appel démarré par l'utilisateur activé	✓	<input type="checkbox"/> Appel démarré par l'utilisateur désactivé
5		<input type="checkbox"/> Upload automatique de mémoire d'évènement activé	✓	<input type="checkbox"/> Upload automatique de mémoire d'évènement désactivé
6		<input type="checkbox"/> Le système communique avec DLS à 300 Baud	✓	<input type="checkbox"/> Le système communique avec DLS à 110 Baud
7-8		<input type="checkbox"/> Pour usage futur	✓	<input type="checkbox"/>

Attribut: Option de PGM	1	2	3	4	5	6	7	8
ACTIVÉ	Serv. requis	Panne de C.A.	Panne de TLM	FTC	Panne de zone	Violation de zone	Batterie faible en zone	Perte d'horloge
DÉSACTIVÉ	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé
[09] Problème du système	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ACTIVÉ	Évènement de vol	Évènement d'incendie	Évènement de panique	Évènement médical	Évènement de superv.	Évènement de priorité	Évènement de hold-up	Suit le temporisateur*
DÉSACTIVÉ	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Verrouillé
[10] Évènement du système	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
ACTIVÉ	Alarme d'incendie	Alarme de panique	Alarme de vol	Ouverture/Fermeture	Pour usage futur	Alarme médical	Code police	Actif quand vrai
DÉSACTIVÉ	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Verrouillé
[31] Communicateur alternatif	N	N	N	N	N	N	N	N
ACTIVÉ	Usage futur	Usage futur	Usage futur	Usage futur	Usage futur	Usage futur	Usage futur	Suit le temporisateur
DÉSACTIVÉ								Verrouillé
[32] Ouvrir après alarme	N	N	N	N	N	N	N	N
	Sortie vraie							ET Logique
	Invertie							OU Logique
[29], [35]-[41] Suiveur de zone	N	N	Y	N	N	N	N	N

Section PGM n°.	Type de sortie*	1	2	3	4	5	6	7	8
-----------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Carte principale

[501]	1	()	<input type="checkbox"/>						
[502]	2	()	<input type="checkbox"/>						

Carte principale /PC5208

[503]**	3	()	<input type="checkbox"/>						
[504]**	4	()	<input type="checkbox"/>						

*Enregistrez ici en base de la programmation en [009], [010] et [011].

**Ces deux sections permettent de programmer les sorties PGM3 et PGM4 au panneau principal, et les deux premières sorties PGM au PC5208. Si vous utilisez autant les sorties du panneau principal que les sorties du PC5208, la sortie PGM3 fonctionnera de la même façon que la première sortie du PC5208, et la sortie PGM4 fonctionnera de la même façon que la seconde sortie du PC5208.

Section PGM n°.	Type de sortie*	1	2	3	4	5	6	7	8
-----------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

PC5208

[505]	5	()	<input type="checkbox"/>						
[506]	6	()	<input type="checkbox"/>						
[507]	7	()	<input type="checkbox"/>						
[508]	8	()	<input type="checkbox"/>						
[509]	9	()	<input type="checkbox"/>						
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>						

PC5204

[511]	11	()	<input type="checkbox"/>						
[512]	12	()	<input type="checkbox"/>						
[513]	13	()	<input type="checkbox"/>						
[514]	14	()	<input type="checkbox"/>						

*Enregistrez ici en base de la programmation en [009], [010] et [011].

Attribution de partitions aux sorties PGM

Section PGM Partition: 1 2 3 4 5 6 7 8
n°.

Carte principale

[551] 1
[552] 2

Carte principale/PC5208

[553] 3
[554] 4

PC5208

[555] 5
[556] 6
[557] 7
[558] 8
[559] 9
[560] 10

PC5204

[561] 11
[562] 12
[563] 13
[564] 14

Attribution de zones PGM au suiveur de zone

Si un suiveur de zone type PGM 29, 35-41 est utilisé, l'attribution de partitions aux sorties PGM sera traitée comme attribution de zones aux sorties PGM. Chaque suiveur de zone PGM s'applique à un parc différent de zones comme dans la table ci-après. Enregistrez les attributions ci-dessus.

Option:	1	2	3	4	5	6	7	8
[29] Suiveur de zone	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
[35] Suiveur de zone	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
[36] Suiveur de zone	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
[37] Suiveur de zone	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
[38] Suiveur de zone	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
[39] Suiveur de zone	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
[40] Suiveur de zone	Zone 49	Zone 50	Zone 51	Zone 52	Zone 53	Zone 54	Zone 55	Zone 56
[41] Suiveur de zone	Zone 57	Zone 58	Zone 59	Zone 60	Zone 61	Zone 62	Zone 63	Zone 64

Codes de transmission étendus

[601]-[604] Codes de transmission de fermeture (armement), codes d'accès 33-95

Section

[601] Code 33 Code 34 Code 35 Code 36 Code 37 Code 38 Code 39 Code 40
Code 41 Code 42 Code 43 Code 44 Code 45 Code 46 Code 47 Code 48
[602] Code 49 Code 50 Code 51 Code 52 Code 53 Code 54 Code 55 Code 56
Code 57 Code 58 Code 59 Code 60 Code 61 Code 62 Code 63 Code 64
[603] Code 65 Code 66 Code 67 Code 68 Code 69 Code 70 Code 71 Code 72
Code 73 Code 74 Code 75 Code 76 Code 77 Code 78 Code 79 Code 80
[604] Code 81 Code 82 Code 83 Code 84 Code 85 Code 86 Code 87 Code 88
Code 89 Code 90 Code 91 Code 92 Code 93 Code 94 Code 95

[605]-[608] Codes de transmission d'ouverture (désarmement), codes d'accès 33-95

Section

[605]	Code 33 _ _ _	Code 34 _ _ _	Code 35 _ _ _	Code 36 _ _ _	Code 37 _ _ _	Code 38 _ _ _	Code 39 _ _ _	Code 40 _ _ _
	Code 41 _ _ _	Code 42 _ _ _	Code 43 _ _ _	Code 44 _ _ _	Code 45 _ _ _	Code 46 _ _ _	Code 47 _ _ _	Code 48 _ _ _
[606]	Code 49 _ _ _	Code 50 _ _ _	Code 51 _ _ _	Code 52 _ _ _	Code 53 _ _ _	Code 54 _ _ _	Code 55 _ _ _	Code 56 _ _ _
	Code 57 _ _ _	Code 58 _ _ _	Code 59 _ _ _	Code 60 _ _ _	Code 61 _ _ _	Code 62 _ _ _	Code 63 _ _ _	Code 64 _ _ _
[607]	Code 65 _ _ _	Code 66 _ _ _	Code 67 _ _ _	Code 68 _ _ _	Code 69 _ _ _	Code 70 _ _ _	Code 71 _ _ _	Code 72 _ _ _
	Code 73 _ _ _	Code 74 _ _ _	Code 75 _ _ _	Code 76 _ _ _	Code 77 _ _ _	Code 78 _ _ _	Code 79 _ _ _	Code 80 _ _ _
[608]	Code 81 _ _ _	Code 82 _ _ _	Code 83 _ _ _	Code 84 _ _ _	Code 85 _ _ _	Code 86 _ _ _	Code 87 _ _ _	Code 88 _ _ _
	Code 89 _ _ _	Code 90 _ _ _	Code 91 _ _ _	Code 92 _ _ _	Code 93 _ _ _	Code 94 _ _ _	Code 95 _ _ _	

Programmation du désarmement automatique

Entrez un numéro de quatre chiffres (HH:MM) pour chaque jour auquel le système se désarmera automatiquement dans chaque partition (Section [681] pour la partition 1 jusqu'à la section [688] pour la partition 8). Les entrées valides sont 0000-2359. Toutes les entrées sont désactivées (9999) par défaut.

	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
[681]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[682]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[683]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[684]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[685]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[686]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[687]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _
[688]	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _	_ _ : _

Programmation de jours fériés pour le désarmement automatique.

Entrez un numéro de six chiffres (MM:JJ:AA) pour chaque jour auquel le système ignorera le désarmement automatique dans chaque partition (Section [691] pour la partition 1 jusqu'à la section [698] pour la partition 8). Programmez [99][99][99] pour désactiver la programmation du désarmement automatique. Toutes les entrées sont désactivées par défaut.

[691]	Jour férié 1 _ _ : _ : _	Jour férié 2 _ _ : _ : _	Jour férié 3 _ _ : _ : _	Jour férié 4 _ _ : _ : _	Jour férié 5 _ _ : _ : _	Jour férié 6 _ _ : _ : _	Jour férié 7 _ _ : _ : _
	Jour férié 8 _ _ : _ : _	Jour férié 9 _ _ : _ : _	Jour férié 10 _ _ : _ : _	Jour férié 11 _ _ : _ : _	Jour férié 12 _ _ : _ : _	Jour férié 13 _ _ : _ : _	Jour férié 14 _ _ : _ : _
[692]	Jour férié 1 _ _ : _ : _	Jour férié 2 _ _ : _ : _	Jour férié 3 _ _ : _ : _	Jour férié 4 _ _ : _ : _	Jour férié 5 _ _ : _ : _	Jour férié 6 _ _ : _ : _	Jour férié 7 _ _ : _ : _
	Jour férié 8 _ _ : _ : _	Jour férié 9 _ _ : _ : _	Jour férié 10 _ _ : _ : _	Jour férié 11 _ _ : _ : _	Jour férié 12 _ _ : _ : _	Jour férié 13 _ _ : _ : _	Jour férié 14 _ _ : _ : _
[693]	Jour férié 1 _ _ : _ : _	Jour férié 2 _ _ : _ : _	Jour férié 3 _ _ : _ : _	Jour férié 4 _ _ : _ : _	Jour férié 5 _ _ : _ : _	Jour férié 6 _ _ : _ : _	Jour férié 7 _ _ : _ : _
	Jour férié 8 _ _ : _ : _	Jour férié 9 _ _ : _ : _	Jour férié 10 _ _ : _ : _	Jour férié 11 _ _ : _ : _	Jour férié 12 _ _ : _ : _	Jour férié 13 _ _ : _ : _	Jour férié 14 _ _ : _ : _
[694]	Jour férié 1 _ _ : _ : _	Jour férié 2 _ _ : _ : _	Jour férié 3 _ _ : _ : _	Jour férié 4 _ _ : _ : _	Jour férié 5 _ _ : _ : _	Jour férié 6 _ _ : _ : _	Jour férié 7 _ _ : _ : _
	Jour férié 8 _ _ : _ : _	Jour férié 9 _ _ : _ : _	Jour férié 10 _ _ : _ : _	Jour férié 11 _ _ : _ : _	Jour férié 12 _ _ : _ : _	Jour férié 13 _ _ : _ : _	Jour férié 14 _ _ : _ : _

[695]	Jour férié 1	Jour férié 2	Jour férié 3	Jour férié 4	Jour férié 5	Jour férié 6	Jour férié 7
	Jour férié 8	Jour férié 9	Jour férié 10	Jour férié 11	Jour férié 12	Jour férié 13	Jour férié 14
[696]	Jour férié 1	Jour férié 2	Jour férié 3	Jour férié 4	Jour férié 5	Jour férié 6	Jour férié 7
	Jour férié 8	Jour férié 9	Jour férié 10	Jour férié 11	Jour férié 12	Jour férié 13	Jour férié 14
[697]	Jour férié 1	Jour férié 2	Jour férié 3	Jour férié 4	Jour férié 5	Jour férié 6	Jour férié 7
	Jour férié 8	Jour férié 9	Jour férié 10	Jour férié 11	Jour férié 12	Jour férié 13	Jour férié 14
[698]	Jour férié 1	Jour férié 2	Jour férié 3	Jour férié 4	Jour férié 5	Jour férié 6	Jour férié 7
	Jour férié 8	Jour férié 9	Jour férié 10	Jour férié 11	Jour férié 12	Jour férié 13	Jour férié 14

Programmation Internationale

[700] Réglage automatique de l'horloge

Défaut = 60 [] [] Les entrées valides sont 00-99 secondes

[701] Premières options internationales

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	C.A. 50 Hz	✓ <input type="checkbox"/> C.A. 60 Hz
2	<input type="checkbox"/>	Base de temps – Cristal interne	✓ <input type="checkbox"/> Base de temps – Ligne C.A.
3	<input type="checkbox"/>	Inhibition de l'armement C.A./CC activée	✓ <input type="checkbox"/> Inhibition de l'armement C.A./CC désactivée
4	<input type="checkbox"/>	Toutes les violations du système requièrent la réinitialisation de l'installateur	✓ <input type="checkbox"/> Toutes les violations du système suivent le rétablissement
5	<input type="checkbox"/>	Codes d'accès utilisateur 6 chiffres	✓ <input type="checkbox"/> Codes d'accès utilisateur 4 chiffres
6	<input type="checkbox"/>	Détection de la tonalité de ligne occupée activée	✓ <input type="checkbox"/> Détection de la tonalité de ligne occupée désactivée
7	<input type="checkbox"/>	Charge de la batterie à courant élevé	✓ <input type="checkbox"/> Décharge de la batterie à courant par défaut
8	<input type="checkbox"/>	DLS/Audio sans priorité	✓ <input type="checkbox"/> DLS/Audio avec priorité

[702] Secondes options internationales

Option	Def.	ACTIVÉE	DÉSACTIVÉE
1	<input type="checkbox"/>	Le rapport établissement/rupture de la composition par impulsion est 33/67	✓ <input type="checkbox"/> Le rapport établissement/rupture de la composition par impulsion est 40/60
2	✓ <input type="checkbox"/>	Composition forcée activée	<input type="checkbox"/> Composition forcée désactivée
3	<input type="checkbox"/>	Transmission du test de la ligne terrestre en minutes	✓ <input type="checkbox"/> Transmission du test de la ligne terrestre en jours
4	<input type="checkbox"/>	Handshake de 1600 Hz	✓ <input type="checkbox"/> Handshake par défaut
5	<input type="checkbox"/>	Tonalité d'identification activée	✓ <input type="checkbox"/> Tonalité d'identification désactivée
6	<input type="checkbox"/>	Tonalité d'identification de 2100 Hz	✓ <input type="checkbox"/> Tonalité d'identification de 1300 Hz
7	<input type="checkbox"/>	Fenêtre DLS activée par l'utilisateur une fois pour 1 heure	✓ <input type="checkbox"/> Fenêtre DLS activée pour 6 heures complètes
8	<input type="checkbox"/>	Sonnerie au FTC quand il est armé	✓ <input type="checkbox"/> Problème FTC uniquement quand il est armé

[703] Délai entre tentatives de composition

Défaut = 003 [] [] [] Les entrées valides sont 000-255 secondes

Programmation du module

[801] Programmation du module d'impression PC5400

Reportez-vous au *manuel d'installation* du PC5400 pour obtenir des instructions sur l'installation et la programmation.

[802] Programmation du module VOX PC59xx

Reportez-vous au *manuel d'installation* du PC59xx pour obtenir des instructions sur l'installation et la programmation.

[803] Programmation du communicateur alternatif

Reportez-vous au *manuel d'installation* du communicateur alternatif pour obtenir des instructions sur l'installation et la programmation.

[804] Programmation de l'expansion sans fil

Reportez-vous au *manuel d'installation* du RF5132/RFK55xx pour connaître les sites de programmation et avoir des instructions

[805] Programmation du PC5100

Reportez-vous au *manuel d'installation* du PC5100 pour connaître les sites de programmation et avoir des instructions.

[851] Programmation du TL/GS

Reportez-vous au *manuel d'installation* du TL/GS pour connaître les emplacements de programmation et avoir des instructions.

Fonctions spéciales de l'installateur

[898] Enregistrement de dispositifs sans fil	[*][8][Code d'installateur][898]
[899] Programmation de modèles	[*][8][Code d'installateur][899]
[900] Version de la centrale affichée	[*][8][Code d'installateur][900]
[901] Activez/Désactivez le mode de test de promenade de l'installateur	[*][8][Code d'installateur][901]
[902] Rétablissement de la supervision du module	[*][8][Code d'installateur][902]
[903] Visualisation de la supervision du module	[*][8][Code d'installateur][903]
[904] Test de localisation du module sans fil	[*][8][Code d'installateur][904]
[905] - [909] Pour usage futur	
[989] Code Maître par défaut	
[990] Verrouillage installateur activé	[990][Code d'installateur][990]
[991] Verrouillage installateur désactivée	[991][Code d'installateur][991]
[992] Pour usage futur	
[993] Etat par défaut du communicateur alternatif	[993][Code d'installateur][993]
[994] Pour usage futur	
[995] Etat par défaut du Escort5580	[995][Code d'installateur][995]
[996] Etat par défaut du PC5132	[996][Code d'installateur][996]
[997] Etat par défaut du PC5400	[997][Code d'installateur][997]
[998] Rétablissement de la programmation par défaut du PC59xx	[998][Code d'installateur][998]
[999] Etat par défaut de la centrale	[999][Code d'installateur][999]